



## LOGIKESKUSTEN ANTURIEN SÄÄTÖOHJEET

Ohjauskeskukseen on asetettu seuraavat hälytykset, joiden raja-arvot on säädettävissä:

- lämpötila-antureiden (T1 ja T2) suurin sallittu lämpötilaero, 5-20 °C
- alilämpöhälytys, 0-110°C
- ylilämpöhälytys, 40-130°C

Näiden hälytyksien raja-arvoja pääsee muuttamaan asetusvalikon kohdasta: Laite asetukset

Valikko on suojattu näppäinlukituksella, jotta asetuksia ei vahingossa muuteta. Lukitus on avattavissa pitämällä "VAK -kärki" - ja "Käsi käyttö" -painikkeita painettuina yhtä aikaa, lukon kuva poistuu näytöltä ja laite asetukset voidaan valita. HUOM! Kaikkia kolmea on siis painettava samanaikaisesti.

Laite asetukset valikosta valitaan kohta: Hälytysrajat. Raja-arvot on näytöllä yllä mainitussa järjestyksessä.

HUOM!

Asetusten muutos edellyttää tallennusta ennen valikosta poistumista.

Muut hälytykset:

- Ylilämpösuoja 1, hälyttää jos anturin T1 ylilämpösuoja laukeaa, käsinpalautettava anturista painamalla
- Ylilämpösuoja 2, hälyttää jos anturin T2 ylilämpösuoja, sulava komponentti, anturi vaihdettava
- MODBUS-hälytykset