



HPK/HST LAITOSSÄHKÖKIUKAAN HUOLTO-OHJE

luotettava
kumppani

Huolto-ohje mallivuodesta 2020 eteenpäin

HPK/HST Laitossähkökiukaille on tehty ensihuolto tehtaalla jo ennen toimitusta asiakkaalle.

- *HPK/HST Laitossähkökiukaille on tehtävä huollot seuraavasti*
- *Uimahallit 6 kk välein*
- *Kylpylät 6 kk välein*
- *Hotellit 12 kk välein*



SAUNAPISTE.

Kuikankatu 11 A 11
20760 Piispánristi

Puh: 02 234 30 30
info(at)saunapiste.fi
www.saunapiste.fi

saunapiste



HPK/HST Laitossähkökiukaan huolto

- Tyhjennä HPK/HST laitossähkökiuas Kerkes kiuaskivistä.



- Nosta HPK/HST laitossähkökiuas pystyyn kyljelleen kuvan mukaisesti.



Asennustyöt | Huoltotyöt | Varaosapalvelut | Tekninen tuki



Kattavat tiedot tuotteista
Löytyvät kotisivuiltamme
www.saunapiste.fi



HPK/HST Laitossähkökiukaan huolto



- Kuva 1. Irroita kuuskulma-avaimella pohjaluukku.
- Kuva 2. Vastuksien alapäävät ovat nyt näkyvissä.
- Kuva 3. Penselöi CU-800 kupritahnaa vastuksien alapäihin ja muttereiden päälle. Puhdista pois kuparitahna valkoisesta posliiniosasta vastuksista.



Asennustyöt | Huoltotyöt | Varaosapalvelut | Tekninen tuki



Kattavat tiedot tuotteista
Löytyvät kotisivuiltamme
www.saunapiste.fi



HPK/HST Laitossähkökiukaan huolto

- Kiinnitä pohjalevy paikoilleen
- Nosta kiuas jaloilleen.
- Täytä kiuas Kerkes kiuaskivillä.
- Tarkasta tulevien kaapelien kiinnitysten kireys kiukaan kytkentäkotelossa.
- Nyt on huolto tehty



- HPK-Supervastusvastusten vaihto-ohjeet saatte tilaamalla ne Saunapisteeltä.



Asennustyöt | Huoltotyöt | Varaosapalvelut | Tekninen tuki



Kattavat tiedot tuotteista
Löytyvät kotisivuiltamme
www.saunapiste.fi