



## HPK/Kerkes kiuaskivien ladontaohje HPK/HST Laitossähkökiukaisiin

### KERKES kiuaskivien määrät HPK/HST Saunapiste. laitossähkökiukaisiin

HPK/HST Saunapiste	Teho	Kuulakivi halkaisija	Kuulakivien määrä kg	Tetra pieni kg	TETRA ISO kg
HPK-20000	10,2 kW	60 mm	30	20	
HPK-20001	11,9 kW	60 mm	40	20	
HPK-20002	15,3 kW	60 mm	40	20	
HPK-20003	20,4 kW	80 mm	40	20	20
HPK-20004	25,5 kW	80 mm	60	30	20
HPK-20005	30,6 kW	80 mm	80	30	30
HPK-20006	40,8 kW	80 mm	80	40	30

- Tyhjän kiukaan kivikaukaloihin asennetaan Kerkes kuulakivi likimain kiukaan keskiruodon korkeudelle. Katso kuva. 1 (60mm 10,2-15,3 kW ) (80mm 20,4-40,8 kW)
- Kerkes pintatetrakivistä ladotaan kiukaan päälle pieni kumpu. Katso kuva 2
- Pintatetrakiveä pelkästään 10,2-15,3 kW HPK/HST laitossähkökiukaisiin.
- Pientä- ja Isotetrakiveä 20,4-40,8 kW sekoitetaan 1/1 suhteessa 20,4 - 40,8 kW HPK/HST laitossähkökiukaisiin

Asennustyöt | Huoltotyöt | Varaosapalvelut | Tekninen tuki



luotettava  
kumppani

[www.saunapiste.fi](http://www.saunapiste.fi)